

**Aus- und Einbau der Bremsbeläge an der elektrisch betätigten Parkbremse
Beispiel: VW Passat 3C**

Sollen die Bremsbeläge hinten aus- und eingebaut bzw. ersetzt werden, gehen Sie wie folgt vor:

- Ein geeignetes Ladegerät nach Herstellervorgabe anschließen
- Zündung einschalten (Motor aus)
- Die Feststellbremse einmal betätigen und wieder lösen

VCDS Diagnose Adapter anschließen

- Steuergerät 53 Feststellbremse anwählen
- Grundeinstellung 04 anwählen
- Block 7 anwählen
- Start

Die Kolben werden nun elektrisch zurückgefahren (eingefahren)

30Sekunden warten

- Fertig, auf zurück-Button klicken
- Steuergerät schließen, zurück 06

Die Kolben bleiben eingefahren, die Zündung kann nun ausgeschaltet werden. Das VCDS-Diagnosegerät und das Ladegerät können abgeklemmt werden z.B. um die Geräte zwischenzeitlich anderweitig nutzen zu können.

Auto-Intern GmbH

Herner Str. 299, Gebäude B29 D-44809 Bochum Tel. 0234 88 66 422

www.auto-intern.de

Alle Rechte vorbehalten

Jetzt können die Bremsbeläge gewechselt bzw. andere anfallende Arbeiten an der Bremse durchgeführt werden.

- Danach ggf. Ladegerät und VCDS-Diagnoseadapter wieder anschließen.
- Steuergerät 53 Feststellbremse anwählen
- Grundeinstellung 04 anwählen
- Block 6 anwählen
- Start

Die Kolben werden nun elektrisch vorgefahren (ausgefahren)

30 Sekunden warten

- Fertig, auf zurück-Button klicken
- Steuergerät schließen, zurück 06
- Geräte abklemmen

Bremse auf korrekte Funktion lt. Herstellerangabe überprüfen.

ggf. Probefahrt durchführen.

Auto-Intern GmbH

Herner Str. 299, Gebäude B29 D-44809 Bochum Tel. 0234 88 66 422

www.auto-intern.de

Alle Rechte vorbehalten